

Производитель вправе менять внешний вид прибора и цветовую гамму прибора без специального уведомления Outlook of devices, and also colour scores can be revised without any special advance notices.

# CONTENTS

| 1.Important information       | 2 |
|-------------------------------|---|
| 2.Safeguards                  | 2 |
| 3.Specifications              | 3 |
| 4.Appliance description       | 4 |
| 5.Delivery set                | 4 |
| 6.Appliance control           | 4 |
| Control panel for indoor unit | 5 |
| Remote control board          | 5 |
| 7.Operating modes             | 6 |
| 8.Maintenance                 | 6 |
| 9. Troubleshooting            | 7 |
| 10.Service life               | 7 |
| 11.Utilization rules          | 7 |

# Dear customer!

We thank you for your happy choice and buying of a domestic air conditioner Timberk. It will serve you for a long time.

# **1. IMPORTANT INFORMATION**

The appliance is designed for air cooling in domestic premises. The manufacturer reserves the right to introduce changes in design, configuration and processing of the article with a view to improve its properties without any prior notification of customers. There may be some misprints in text and digital notations of the present manual.

If after reading of this manual you have any questions concerning work and operation of the appliance, please, refer to a shop assistant or to a specialized service center for further explanations.

The article has a label with all the needed technical data and other useful information about the appliance. Use the appliance only for its intended purpose indicated in this manual.

# 2. SAFEGUARDS

1.Don't try to install the conditioner by yourself. Call for a qualified installation specialist.

2.While using the air conditioner, it is necessary to observe several precautions. Incorrect operation due to ignoring of precautions may result in personal injury of a user and other people, as well as in damaging of their property.

3.The electric appliance should be under observation while operated, especially if there are any children near it.

4.Don't pass your fingers or foreign objects through an air outlet grille of indoor and outdoor units, since it may result in a trauma caused by a revolving fan.

5.Don't let children turn the conditioner on by themselves. Children may turn the conditioner on only under the care of adults.

6.Don't try to repair the conditioner by yourself. Internal units of the conditioner carry a voltage and it is life-threatening! For repair of the appliance refer to an authorized service center.

7.Don't use the appliance if it is faulty, or if it was dropped or damaged. 8.Don't open a front panel of the appliance during its work.

9.Don't dismantle and modify the appliance.

10.Unplug the conditioner immediately, if it emits strange odours or smoke. 11.Don't splash and pour water and other liquids on the conditioner.

12.Always unplug the conditioner during a lighting storm.

13.Always unplug the conditioner, when it is not used.

TS.Always unplug the conditioner, when it is not used.

14.Before cleaning and maintenance of the conditioner unplug it. Cleaning and maintenance should be performed in accordance with instructions of this manual.

15.To ensure the effective work of the conditioner, operate it in environment described in the present manual.

16. Don't use dangerous chemicals for cleaning of the appliance and don't let them on the appliance.

17.When removing an air filter, don't touch metal parts of the appliance. 18.To avoid overheating and risk of flash fire, as well as damage of internal

electric network, don't change the length of a power cord and don't connect the appliance via extension cords.

19. To avoid electrical hazards, damaged power cord must be changed only at authorized service centers qualified professionals.

20. To avoid risk of electric shock, do not place the power cord near a heater and flammable or combustible substances.

21. Do not start or stop the unit by connecting or disconnecting electrical power.

19.To avoid electric shock, a damaged power cord should be replaced only in authorized service centers by qualified specialists.

2 www.timberk.com · Electric air conditioner (split system, in set of two units)

ENGLISH

20.To avoid electric shock, don't place the power cord near heating appliances and flammable or combustible substances.

21.Don't start and stop the appliance by power-up and down.

22.Don't press the buttons of the remote control board by anything but

your fingers.

23.Don't use the appliance for purposes not intended by this user manual.

# **3. SPECIFICATIONS**

| Model  | AC TIM 07H S8ML    | AC TIM 09H S8ML    | AC TIM 12H S8ML   | AC TIM 18H S8ML    | AC TIM 24H S8ML    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Indoor unit  | AC TIM 07H S8ML    | AC TIM 09H S8ML    | AC TIM 12H S8ML   | ACTIM 18H S8ML     | AC TIM 24H S8ML    |
| Outdoor unit   | AC TIM 07H S8ML-01 | AC TIM 09H S8ML-01 | ACTIM 12H S8ML-01 | AC TIM 18H S8ML-01 | AC TIM 24H S8ML-01 |
| Capacity (cooling) BTU (kW)                          | 7000 (2,05)        | 9000(2,64)         | 12000 (3,52)      | 18000 (5,28)       | 24000 (7,03)       |
| Capacity (heating) BTU (kW)                          | 7500 (2,2)         | 9500 (2,78)        | 12500 (3,66)      | 18500 (5,42)       | 24500 (7,18)       |
| Rated input (cooling) W                              | 800                | 970                | 1280              | 2150               | 2900               |
| Rated input (heating) W                              | 770                | 950                | 1270              | 1900               | 2700               |
| Voltage V/Hz   | 220/50             | 220/50             | 220/50            | 220/50             | 220/50             |
| Rated current (cooling/heating) A                    | 3,6/3,5            | 4,4/4,3            | 5,8/5,8           | 9,8/8,6            | 13,2/12,3          |
| Air circulation (indoor unit) m3/h                   | 430                | 430                | 530               | 780                | 780                |
| Air circulation (outdoor unit) m3/h                  | 1415               | 1415               | 2040              | 2340               | 3350               |
| Noise level (indoor unit) dB(A)                      | 32-36              | 32-36              | 34-39             | 44-48              | 44-48              |
| Noise level (outdoor unit) dB(A)                     | 50                 | 52                 | 55                | 58                 | 60                 |
| Refrigerant  | R410A              | R410A              | R410A             | R410A              | R410A              |
| Energy class (cooling/heating)                       | E/D                | D/D                | D/D               | E/D                | E/E                |
| Electrical protection class                          | l class            | l class            | I class           | I class            | I class            |
| Degree of protection against moisture (indoor unit)  | IPX0               | IPX0               | IPX0              | IPX0               | IPX0               |
| Degree of protection against moisture (outdoor unit) | IPX4               | IPX4               | IPX4              | IPX4               | IPX4               |
| Net weight, indoor unit (kg)                         | 6,2                | 6,2                | 7,0               | 9,3                | 9,3                |
| Net weight, outdoor unit (kg)                        | 23,3               | 23,4               | 29,7              | 36,7               | 50,2               |
| Gross weight, indoor unit (kg)                       | 7,8                | 7,8                | 8,7               | 11,8               | 12,2               |
| Gross weight, outdoor unit (kg)                      | 25,3               | 25,5               | 32,8              | 39,6               | 54,2               |
| Net dimensions, indoor unit (mm)                     | 718x240x180        | 718x240x180        | 770x240x180       | 898x280x202        | 898x280x202        |
| Net dimensions, outdoor unit (mm)                    | 600x500x232        | 600x500x232        | 700x552x256       | 760x552x256        | 902x650x307        |
| Packing dimensions, indoor unit (mm)                 | 805×305×255        | 805×305×255        | 855×305×255       | 995x365x298        | 995x365x298        |
| Packing dimensions, outdoor unit (mm)                | 745x550x353        | 745x550x353        | 803x598x380       | 863x598x376        | 1037x705x433       |

www.timberk.com · Electric air conditioner (split system, in set of two units) 3

# 4. APPLIANCE DESCRIPTION

The conditioner consists of indoor and outdoor units connected by pipelines. The conditioner may be controlled from a remote control board or from an indoor unit control panel.



- 1. Conditioner unit for indoor installation.
- 2. Front panel.
- 3. Air-intake grille of the indoor unit.
- 4. Control panel of the indoor unit.
- 5. Blinds (deflectors) for distribution of treated air.
- 6. Air outlet of the indoor unit.
- 7. Copper tube for gas (freon), connection line\*.
- 8. Tube for condensate removal\*.

9. Air-outlet grille of the outdoor unit.

- 10. Conditioner unit for outdoor installation.
- 11. Air-intake grilles of the outdoor unit.

# 5. DELIVERY SET

Complete set of air conditioner (split system) includes: Conditioner unit for indoor installation -1 piece Conditioner unit for outdoor installation -1 piece Remote control board -1 piece Batteries for remote control board -2 pcs. User manual -1 piece Guarantee slip -1 piece Packing of indoor-installation unit -1 piece Packing of outdoor-installation unit -1 piece

\* not supplied

4 www.timberk.com • Electric air conditioner (split system, in set of two units)

# 6. APPLIANCE CONTROL

The conditioner may be controlled from a remote control board or from an indoor unit control panel.

Figure 2. Description of indoor unit control panel



1,2. Buttons «TEMP» (increase/decrease). Using this button, you may set needed air temperature indoors.

2,3. SET button. Press this button to select ventilation, drying heating or cooling mode.

4. Button «ON/OFF» (Power). Using this button, you may turn the conditioner on or off.



a) Power supple indicator b) Heating mode indicator

- c) Cooling mode indicator
- d) Temperature indicator
- e) Timer indicator
- f) Operation indicator

\* use of particular indicators depends on model and series. \*\* design of indicator symbols may differ depending on model and series.

Figure 3. Description of remote control board



12.Button «ON/OFF» (Power). Using this button, you may turn the conditioner on or off.

13.Buttons «TEMP» (increase/decrease). Using this button, you may set needed air temperature indoors.

14.Button «FAN». Using this button, you may select rotation speed of the indoor unit fan: «Auto», «High», «Middle», «Low».

In "Auto" mode the fan speed will change automatically. In dry mode the fan speed will remain unchanged – "Low".

15.Button «SWING». Using this button, you may regulate position of airoutlet blinds and forward treated air up and down.

16.Button «TIMER». Pressing this button, you may set the time for turning the conditioner on and off (set the time by pressing "TEMP" buttons up and down). If the conditioner is off, you may set the time for automatic turning on in a set time interval. And vice versa, if the conditioner is on, you may set the time for automatic turning off. Before activation of the Timer function you may specify the needed settings.

17.Button «SUPPER». Using this button, you may turn the turbo mode on and off. In this mode the conditioner shows the maximum cooling (in cool mode) or heating (in heat mode) capacity.

18.Button «ECO» (Economic). Using this button, you may turn the economic mode on and off. In this mode temperature will increase (in cool mode) or decrease (in heat mode) slightly – by 2°C from the specified one.

19.Button «SLEEP» (Night Care). Using this button, you may turn the sleep mode on and off. In this mode, if working for cooling, the conditioner will increase temperature by 1 °C from the specified one within two hours. If working for heating, the conditioner will decrease temperature by 1 °C from the specified one within two hours. After 10 hours of operation the conditioner will turn off automatically.

20.Button for selection of operating mode – «MODE». Using this button, you may select a needed operating mode: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN.

Indication of the control board display shall correspond to selected modes.

# Work with remote control board

Mounting and replacement of batteries: mount two LR03 alkaline batteries, according to polarity indicated on the remote control board.

In order to avoid malfunction of the remote control board do not insert used batteries or batteries of various types.

If the conditioner is not used for a long time, remove batteries from the board or else electrolyte may leak and damage the board.

In normal operation of the conditioner average service life of batteries will be about a half-year.

Replace batteries, if command receiving is not confirmed with an audio signal, or if the display does not show a sign of command transfer. When generating commands from the remote control board, point an IR-radiator at a remote-control signal receiver situated on the indoor unit. Hold the remote control board at the distance of no more than 8 m from the indoor unit. The remote control board will not work, if there are any curtains, doors or other things between it and the indoor unit. Protect the board from water and exposure to direct sunlight and heat sources.

www.timberk.com • Electric air conditioner (split system, in set of two units) 5

# 7. OPERATING MODES

# AUTO mode (SMART)

The auto mode is turned on and off with the use of the button "MODE" on the remote control board.

1. While working in the AUTO mode, a microprocessor will automatically select COOL, FAN, HEAT or DRY modes based on the difference between actual and 2. If the AUTO mode does not provide comfort conditions, select the mode

manually. In automatic mode, depending on air temperature in the room, the conditioner will select needed temperature parameters of its operation in the following order:

| Temperature indoors | Automatic mode selection          | Automatically maintained temperature |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| if <20°C            | then HEAT mode shall be turned on | 23 °C                                |
| if 20°C-26°C        | then DRY mode shall be turned on  | 18°C                                 |
| if > 26°C           | then COOL mode shall be turned on | 23 °C                                |

Smart mode allows changing threshold of switching from mode to mode. During operation in Smart mode you see "-" on the display. Press keys Temp +/-. "-" will change by +(-) 2. The range shift of this threshold is within -2...+2 of

### default temperatures. COOL, HEAT and FAN

1. Turn the conditioner on pressing the "ON/OFF" button.

 Pressing the "MOB" button, select COUL, HEAT or FAN mode manually.
 Pressing the "TEMP" button (up-down), set the desired air temperature indoors (except for FAN mode).

4.Pressing the "FAN SPEED" button on the remote control board, select the fan rotation speed: AUTO, LOW, MIDDLE, HIGH, and the conditioner will start working in accordance with the selected setting. In the Smart mode fan speed automatically selected.

5.To turn the conditioner off, press the "ON/OFF" button once again. In the FAN mode air temperature indoors is not set.

### DRY

Turn the conditioner on pressing the "ON/OFF" button. Pressing the "MODE" button, select the DRY mode. The conditioner will start working in the set mode. To turn the conditioner off, press the "ON/OFF" button once again.

"SUPER" mode (TURBO) When pressing the "TURBO" button on the remote control board, the conditioner will start working in turbo mode – for maximum cooling (in cool mode) or for maximum heating (in heat mode).

www.timberk.com · Electric air conditioner (split system, in set of two units)

# **TIMER mode**

Procedure of timing:

- If the conditioner is off, then press the "TIMER" button to activate the automatic turning on. Pressing this button once again, set the time for turning the conditioner on in the set time interval. To cancel the timer mode, press the "TIMER" button once again.

-If the conditioner is working, then press the "TIMER" button to activate the automatic turning off. Pressing this button once again, set the time for turning the conditioner off in the set time interval. To cancel the timer mode, press the "TIMER" button once again.

# "SLEEP" mode

Button «SLEEP» (Night Care). Using this button, you may turn the sleep mode on and off. In this mode, if working for cooling, the conditioner will increase temperature by 1 °C from the specified one within two hours. If working for heating, the conditioner will decrease temperature by 1 °C from the specified one within two hours. After 10 hours of operation the conditioner will turn off automatically.

# **Regulation of treated air flow direction**

Regulating the position of deflectors (blinds), set the direction of treated air flow ensuring uniform distribution of temperature and the most comfort conditions in the room. To change the position of deflectors, use the "SWING" button.

# 8. MAINTENANCE

- Before cleaning unplug the conditioner.
- Cleaning of the indoor unit and remote control board:
- Indoor unit and remote control board should be cleaned with a dry soft cloth
- If the indoor unit is too unclean, moisten the cloth with cold water. It is prohibited to clean the remote control board with moist cloth.
- In order to avoid the damage of paint or details of the conditioner, do not clean it with brushes and do not leave them on the surface of indoor unit.
- In order to avoid the damage of surface or deformation of the conditioner details, do not clean it with petrol, solvents, cleaning powders or other chemically active substances.

Before a sustained interruption in the conditioner work:

- Turn the conditioner on for several hours in the FAN mode. It will allow you to dry its inner cavities
- Unplug the conditioner. Remove the batteries from the remote control board.

Checks before starting:

- Make sure that an air filter is installed.
- Make sure that air inlet and outlet grilles of the outdoor unit are not blocked by foreign objects.
   Cleaning of air filter
- Air filter cleans the air entering the conditioner from dust and foreign particles. If the filter is contaminated, the conditioner capacity decreases sharply.
- If the conditioner is operated permanently, the filter should be cleaned once per two weeks.
- If the conditioner is installed in a room with dusty atmosphere, then the air filter should be cleaned more often.
- To remove the filter, open the indoor unit panel. Remove air filters. Clean the filter with a vacuum cleaner or rinse it in clean water. If the filter is contaminated heavily, clean it with a soft brush and wash in diluted washing solution, then dry it in a cool place.
- While cleaning the filter with the vacuum cleaner, hold it with contaminated surface up. While washing the filter in water, hold it with
- contaminated surface down.
- Do not dry the filter in the sun or near a fire.
- Set the air filter to initial position and close the panel.

# 9. TROUBLESHOOTING

Failures and their possible reasons:

| Dojspc                     | Possible reason                                | Actions  |  |
|----------------------------|--|--|--|
|                            | Interruptions in power supply                  | Wait for restoration of power supply   |  |
| The conditioner does not   | Batteries in the remote control board are low  | Replace the batteries  |  |
| WORK                       | Time of turning on is set by the timer         | Wait till the conditioner turns on by<br>the timer or cancel the timer setting |  |
|                            | The set air temperature is too high or too low | Set the air temperature correctly  |  |
| Insufficient cooling or    | The air filter is clogged with dust            | Clean the air filter   |  |
| heating capacity           |  |  |  |
|                            | Foreign objects block the air inlet and return |  |  |
|                            | air grillages of the outdoor unit              | Remove foreign objects   |  |
| The conditioner works, but | A three-minute delay of compressor turning     |  |  |
| does not cool of heat the  | on   | Wait a little  |  |
| 10011                      | The air temperature is set incorrectly         | Set the temperature correctly  |  |

# **10.SERVICE LIFE**

Service life of the appliance is 10 years provided that the respective installation and operation rules are observed.

Date of the conditioner manufacture is shown in a serial number of the device. For more details, please, ask a shop assistant.

# **11. UTILIZATION RULES**

Upon expiration of the service life, the appliance should be utilized in accordance with norms, regulations and procedures effective in the place of utilization.

www.timberk.com · Electric air conditioner (split system, in set of two units) 7

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Важная информация                  | 8    |
|---------------------------------------|------|
| 2. Меры предосторожности              | 8    |
| 3. Технические характеристики         | 9    |
| 4. Описание прибора                   | 10   |
| 5. Комплект поставки                  | 10   |
| 6. Управление прибором                | 10   |
| Панель управления внутреннего блока   | 10   |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) | 11   |
| 7. Режимы работы                      | . 12 |
| 8. Уход и обслуживание                | 13   |
| 9. Устранение неисправностей          | 13   |
| 10. Срок эксплуатации                 | . 13 |
| 11. Правила утилизации                | . 13 |
| 12. Сертификация продукции            | 14   |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение бытового кондиционера воздуха Timberk. Он прослужит Вам долго.

# 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помещениях. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

www.timberk.com • Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков)

# 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.

 При использовании кондиционера, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

3. Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.

4. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку внутреннего и наружного блоков, так как это может привести к травме от вращающегося вентилятора.

5. Не разрешайте детям самостоятельно включать кондиционер. Дети могут включать кондиционер только под присмотром взрослых.

6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер. Внутренние агрегаты кондиционера находятся под напряжением, это опасно для жизни! Для ремонта изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

 7. Не используйте устройство, если оно неисправно, или если его уронили или повредили.

8. Не открывайте лицевую панель устройства во время его работы.

9. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

10. Незамедлительно отключите кондиционер от электрической

сети, если от него идут странные запахи или дым.

11. Не брызгайте и не лейте воду и другие жидкости на кондиционер.

12. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети во время грозы.

13. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети, когда он не используется.

14. Пере́д началом чистки и технического обслуживания кондиционера отключите его от электрической сети. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

15. Для обеспечения эффективной работы кондиционера эксплуатируйте его в температурно-влажностных условиях, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

16. Не используйте опасные химические вещества для чистки устройства и не допускайте их попадания на прибор.

17. При снятии воздушного фильтра не касайтесь металлических частей устройства.

18. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические удлинители.

РУССКИЙ

9

19. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами.

20. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте шнур питания рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.

21. Не запускайте и не останавливайте устройство посредством подключения или отключения электрического питания.

22. Не нажимайте кнопки на пульте дистанционного управления (ПДУ), чем либо, помимо ваших пальцев.

23. Не используйте устройство, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.

www.timberk.com • Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков)

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель   | AC TIM 07H S8ML    | AC TIM 09H S8ML    | ACTIM 12H S8ML    | AC TIM 18H S8ML    | AC TIM 24H S8ML    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Внутренний блок                                | AC TIM 07H S8ML    | AC TIM 09H S8ML    | ACTIM 12H S8ML    | AC TIM 18H S8ML    | AC TIM 24H S8ML    |
| Наружный блок                                  | AC TIM 07H S8ML-01 | AC TIM 09H S8ML-01 | ACTIM 12H S8ML-01 | AC TIM 18H S8ML-01 | AC TIM 24H S8ML-01 |
| Мощность (охлаждение) BTU (кВт)                | 7000 (2,05)        | 9000(2,64)         | 12000 (3,52)      | 18000 (5,28)       | 24000 (7,03)       |
| Мощность (обогрев) BTU (кВт)                   | 7500 (2,2)         | 9500 (2,78)        | 12500 (3,66)      | 18500 (5,42)       | 24500 (7,18)       |
| Потребляемая мощность (охлаждение) Вт          | 800                | 970                | 1280              | 2150               | 2900               |
| Потребляемая мощность (обогрев) Вт             | 770                | 950                | 1270              | 1900               | 2700               |
| Напряжение питания В/Гц                        | 220/50             | 220/50             | 220/50            | 220/50             | 220/50             |
| Сила тока (охлаждение/обогрев) А               | 3,6/3,5            | 4,4/4,3            | 5,8/5,8           | 9,8/8,6            | 13,2/12,3          |
| Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч          | 430                | 430                | 530               | 780                | 780                |
| Расход воздуха (наружный блок) м3/ч            | 1415               | 1415               | 2040              | 2340               | 3350               |
| Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)           | 32-36              | 32-36              | 34-39             | 44-48              | 44-48              |
| Уровень шума (наружный блок) Дб(А)             | 50                 | 52                 | 55                | 58                 | 60                 |
| Тип фреона                                     | R410A              | R410A              | R410A             | R410A              | R410A              |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | E/D                | D/D                | D/D               | E/D                | E/E                |
| Класс электрозащиты                            | I класс            | I класс            | I класс           | I класс            | I класс            |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок)      | IPX0               | IPX0               | IPX0              | IPX0               | IPX0               |
| Степень защиты от влаги (наружный блок)        | IPX4               | IPX4               | IPX4              | IPX4               | IPX4               |
| Вес нетто, внутренний блок (кг)                | 6,2                | 6,2                | 7,0               | 9,3                | 9,3                |
| Вес нетто, наружный блок (кг)                  | 23,3               | 23,4               | 29,7              | 36,7               | 50,2               |
| Вес брутто, внутренний блок (кг)               | 7,8                | 7,8                | 8,7               | 11,8               | 12,2               |
| Вес брутто, наружный блок (кг)                 | 25,3               | 25,5               | 32,8              | 39,6               | 54,2               |
| Размеры прибора, внутренний блок (мм)          | 718x240x180        | 718x240x180        | 770x240x180       | 898x280x202        | 898x280x202        |
| Размеры прибора, наружный блок (мм)            | 600x500x232        | 600x500x232        | 700x552x256       | 760x552x256        | 902x650x307        |
| Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)       | 805×305×255        | 805×305×255        | 855×305×255       | 995x365x298        | 995x365x298        |
| Размеры в упаковке, наружный блок (мм)         | 745x550x353        | 745x550x353        | 803x598x380       | 863x598x376        | 1037x705x433       |

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

# 4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.



1. Блок кондиционера для внутренней установки в помещении.

- 2. Лицевая панель.
- 3. Воздухозаборная решетка внутреннего блока.
- 4. Панель управления внутреннего блока
- 5. Жалюзи (направляющие заслонки) для раздачи обработанного воздуха.
- 6. Воздушный фильтр.
- 7. Медная трубка газа (фреона), соединительная магистраль\*.
- 8. Трубка для отвода конденсата\*.
- 9. Воздуховыпускная решетка наружного блока.
- 10. Блок кондиционера для наружной установки вне помещения.
- 11. Воздухозаборные решетки наружного блока.

# 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплектацию кондиционера воздуха (сплит-системы) входит: Блок кондиционера для внутренней установки - 1 шт. Блок кондиционера для наружной установки - 1 шт. Пульт дистанционного управления - 1 шт. Элементы питания для пульта ДУ - 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Гарантийный талон - 1 шт. Упаковка блока внутренней установки - 1 шт. Упаковка блока наружной установки - 1 шт.

\* не входит в комплект поставки.

10 www.timberk.com · Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков)

# 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.

Рисунок 2. Описание панели управления внутреннего блока



1,2 Кнопки «ТЕМР» (увеличение/уменьшение). С помощью данной кнопки задается необходимая пользователю температура воздуха в помещении.

2,3. Кнопка выбора режима работы (SET). Нажмите эту кнопку для выбора режима вентиляции, осушения, обогрева или охлаждения. 4. Кнопка «ON/OFF» (Power). С помощью данной кнопки можно включить или выключить кондиционер.

На передней панели кондиционера присутствует дисплей, который показывает заданную и текущую температуру, а также индикаторы\*, отображающие режимы и параметры работы: электропитание, ночной режим, температура, таймер, работа компрессора (рисунок ниже\*\*).



а) Индикатор электропитания

- b) Индикатор работы в режиме обогрева
- с) Индикатор работы в режиме охлаждения
- d) Индикатор температуры
- е) Индикатор таймера
- f) Индикатор работы

\* использование тех или иных индикаторов зависит от модели и серии.

\*\* дизайн символов индикаторов может отличаться, в зависимости от модели и серии.

Рисунок 3. Описание пульта дистанционного управления



\* Наличие данной функции зависит от партии поставки.

12. Кнопка «ON/OFF» (Power). С помощью данной кнопки можно включить или выключить кондиционер.

 Кнопки «ТЕМР» (увеличение/уменьшение). С помощью данной кнопки задается необходимая пользователю температура воздуха в помещении.

14. Кнопка «FAN». С помощью данной кнопки можно выбрать скорость вращения вентилятора внутреннего блока: Автоматическая «Auto», Высокая «High», Средняя «Middle», Низкая «Low».

В автоматическом режиме «Auto» скорость вентилятора меняется автоматически. В режиме осушения скорость вращения вентилятора остается неизменной – низкой «Low».

15. Кнопка «SWING». С помощью данной кнопки можно регулировать положение воздуховыпускных жалюзи и направлять обработанный воздух вверх-вниз.

16. Кнопка «TIMER». После нажатия данной кнопки можно устанавливать время включения и выключения кондиционера по таймеру (устанавливайте время, нажимая кнопки "TEMP" вверх-вниз). Если кондиционер выключен, вы можете установить время на автоматическое включение через заданный вами отрезок времени. И наоборот, если кондиционер включен, вы можете установить время на автоматическое выключение кондиционера. Перед активизацией функции Таймера вы можете задать необходимые настройки.

17. Кнопка «SUPER». С помощью данной кнопки можно включать и выключать интенсивный режим работы, при котором кондиционер выходит на максимальную производительность по охлаждению (в режиме охлаждения) или обогреву (в режиме обогрева).

18. Кнопка «ECO» (Economic). С помощью данной кнопки можно включать и выключать экономичный режим работы, при котором в режиме охлаждения температура незначительно повышается - на 2°C от заданной пользователем. В режиме обогрева температура незначительно понижается - на 2°C от заданной пользователем.

19. Кнопка «SLEEP» (Night Care). С помощью данной кнопки можно включать и выключать ночной режим работы. В данном режиме при работе на охлаждение кондиционер будет повышать температуру на 1°C от заданной в течение двух часов. При работе на обогрев кондиционер будет понижать температуру на 1°C от заданной в течение двух часов. Через 10 часов работы кондиционер автоматически отключится.

 Кнопка выбора режимов работы «MODE». С помощью данной кнопки можно выбрать необходимый режим работы: Автоматический, Охлаждение, Осушение, Обогрев, Вентиляция.

Индикация на дисплее пульта управления соответствует выбранным режимам

www.timberk.com • Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков) 11

# Работа с пультом ДУ

Установка и замена элементов питания: установить два щелочных элемента питания типа LR03, согласно указанной полярности на пульте ДУ. Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляйте в него использованные элементы питания или элементы питания разных типов.

Если кондиционер не эксплуатируется в течение длительного времени, извлеките батарейки из пульта ДУ. Иначе электролит может потечь и повредить пульт.

При нормальной эксплуатации кондиционера средний срок службы элементов питания составляет полгода.

Заменяйте элементы питания, если прием команды не подтверждается звуковым сигналом, или на дисплее исчез значок передачи команд.

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИКизлучатель на приемник сигналов ДУ, расположенный на внутреннем бло́ке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от внутренне́го блока. Пульт ДУ не будет работать, если между ним и внутренним блоком

расположены шторы, двери или другие предметы. Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.

# 7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (SMART)

Включение и выключение автоматического режима работы происходит с помощью кнопки «МОDE» на пульте ДУ.

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропроцессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по разнице между фактической и предустановленной температурой воздуха в помешении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите режим работы кондиционера вручную. В автоматическом режиме, в зависимости от температуры воздуха в помещении, кондиционер самостоятельно выбирает необходимые температурные параметры своей работы в следующем порядке:

| ד'ן'גהו יזיט'ז'וג'ן' | Автоматический выбор режима    | Автоматически поддерживаемая |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                      |                                | температура                  |
| если < 20°С          | то включается режим Обогрева   | 23°C                         |
| если 20°С-26 ℃       | то включается режим Осушения   | 18°C                         |
| если >26°С           | то включается режим Охлаждения | 23°C                         |

В режиме Smart можно изменить порог перехода из режима в режим. Во время работы в режиме Smart на дисплее отображается "-", нажмите клавиши Temp +/-, "-" сменяется на +(-) 2. Диапазон смещения этого порога находится в пределах -2...+2 от температур по умолчанию.

# ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ (COOL, HEAT, FAN)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/OFF". 2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (НЕАТ) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вручную.

Нажимая кнопки "ТЕМР" (вверх-вниз), задайте желаемую температуру воздуха в помещении (кроме режима ВЕНТИЛЯЦИИ).

www.timberk.com · Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков) 12

4. Нажимая кнопку "FAN" на пульте ДУ, выберите скорость вращения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКАЯ, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет работать в соответствие с выбранной настройкой. В режиме Smart скорость вращения вентилятора выбирается автоматически

5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF". В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в помещении не задается.

# ОСУШЕНИЕ (DRY)

Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/OFF". Нажимая кнопку "MODE", выберите режим ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает работу в данном режиме. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку "ON/OFF".

# +

При разнице установленной и фактической температур, при работе в режиме ОСУШЕНИЯ кондиционер автоматически переключится в режим ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

### Режим работы "SUPER" ("TURBO")

При нажатии кнопки "TURBO" на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном режиме на максимальное охлаждение (в режиме охлаждения) или на максимальный обогрев (в режиме обогрева).

# Режим работы по таймеру (TIMER)

Порядок настройки таймера:

Если кондиционер выключен, то для активации автоматического включения по таймеру нажмите кнопку "TIMER". Нажимая кнопки TEMP, задайте время включения кондиционера через установленный промежуток времени. Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите́ кнопку "TIMER".

Если кондиционер работает, то для активации автоматического отключения по таймеру нажмите кнопку "TIMER". Нажимая кнопки TEMP, задайте время отключения кондиционера через установленный промежуток времени. Для отмены режима работы по таймеру повторно нажмите кнопку "TIMER".

# Ночной режим работы "SLEEP"

Кнопка «SLEEP» (Night Care). С помощью данной кнопки можно включать и выключать ночной режим работы. В данном режиме при работе на охлаждение кондиционер будет повышать температуру на 1°С от заданной в течение двух часов. При работе на обогрев кондиционер будет понижать температуру на 1°С от заданной в течение двух часов. Через 10 часов работы кондиционер автоматически отключится.

РУССКИЙ

13

# Регулирование направления потока обработанного воздуха.

Регулируя положение направляющих заслонок (жалюзи), задайте направление потока обработанного воздуха, обеспечивающее равномерное распределение температуры и наиболее комфортные условия в помещении. Для изменения положения направляющих заслонок используйте кнопку "SWING".

# 8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед тем, как приступить к чистке, отключите кондиционер от электросети.
- Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления:
- Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой тканью.
- Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной водой.
- Запрещается чистить влажной тканью пульт ДУ.
- Во избежание повреждения краски или деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки щетками и не оставляйте их на поверхности внутреннего блока.
- Во избежание повреждения поверхности или деформации деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки бензином, растворителями, чистящими порошками или другими химически активными веществами.
- Перед длительным перерывом в работе кондиционера:
- Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости
- Отключите кондиционер от электросети.
  Извлеките из пульта ДУ элементы питания.
- Предпусковые проверки:
- Убедитесь, что воздушный фильтр установлен.
- Убедитесь, что воздухозаборная и воздуховыпускная решетки наружного блока не загорожены посторонними предметами. Чистка воздушного фильтра
- Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в кондиционер, от пыли и посторонних
- частиц. При загрязнении фильтра производительность кондиционера резко снижается.
- При постоянной эксплуатации кондиционера фильтр следует чистить каждые две недели.
- Если кондиционер установлен в помещении с запыленной атмосферой, то воздушный фильтр следует чистить чаще.
- Для извлечения фильтра откройте панель внутреннего блока.

- Извлеките воздушные фильтры. Очистите фильтр пылесосом или сполосните его в чистой воде. Если фильтр сильно загрязнен, почистите его мягкой щеткой и промойте в слабом моющем растворе, затем просушите в прохладном месте.
- При чистке фильтра пылесосом держите его загрязненной поверхностью вверх. При промывании фильтра в воде держите его загрязненной поверхностью вниз.
- Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.
- Установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте панель.

# 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности и их возможные причины:

| עבחהד זוח Ê                                | Возможная причина  | Действия  |
|--|--|---|
|  | Перебои в электропитании   | Подождите, пока восстановится<br>электропитание         |
| Кондиционер не работает                    | Разрядились элементы питания пульта  |   |
|  | дистанционного управления  | Замените элементы питания                               |
|  | Задано время включения кондиционера по<br>таймеру  | включится по таймеру, или<br>отмените настройку таймера |
|  | Задана слишком высокая или слишком<br>низкая температура воздуха в помещении                         | Правильно задайте температуру<br>воздуха                |
| недрстаточная холодо-                      | Воздушный фильтр забит пылью   | Очистите воздушный фильтр                               |
| теплопроизводительность                    | Посторонние предметы загораживают<br>воздухозаборную или воздуховыпускную<br>решетку наружного блока | Удалите посторонние предметы                            |
| Кондиционер работает, но не охлаждает и не | Действует трехминутная задержка<br>включения компрессора   | Немного подрждите                                       |
| соотравает понещение                       | Неправильно задана температура воздуха   | Правильно задайте температуру                           |

# 10. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условиисоблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления кондиционера указана на приборе в серийном номере. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

# 11. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

www.timberk.com • Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков)

# 12. СЕРТИФИКАЦИЯ

# Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации:

рег. № РОСС RU.0001.11МР18. ПРОДУКЦИИ ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-ТЕСТ». Фактический адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д.3, корп.1, оф. 325; Юридический адрес: 115162, г. Москва, Павла Андреева ул. дом №28, корпус 4, тел. +7 495 6044266, Факс + 7 495 6044266.

# Товар соответствует требованиям нормативных документов:

FOCT P 52161.2.40-2008, FOCT P 51318.14.1-2006 p.4, FOCT P 51318.14.2-2006 p.5,7, FOCT P 51317.3.3-2008 FOCT P 51317.3.2-2006 p.6,7

№ сертификата: RU C-IL.MP18.B.00006

Срокдействия: с 26.01.2012 до 25.01.2015

# Изготовитель\*:

«Timberk Home Heating Appliances company Ltd». Адрес (место нахождения): Hamasger str. 10, Eilat, Israel, Израиль.

Импортёр\*:

ООО «Гольфстрим» Адрес: г.Москва, ул. Кожевническая, дом 1, стр. 1, офис 606 телефон/факс (499) 638-26-77

По вопросам сервисной поддержки и качества приобретенного товара просьба обращаться по телефону: +7 (495) 6275285

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой производителя, продавца, производственного филиала и\или импортера в РФ u\или страны ЕТС. Актуальную информация Вы можете получить из содержания действующего на момент продажи сертификата соответствия, а также из данных этикетки, которой маркируется упаковка изделия до даты последующей продажи дистрибьютором на территории РФ или стран ЕТС.

14 www.timberk.com · Электрический кондиционер воздуха (сплит-система, в комплекте из двух блоков)



CIS

www.timberk.com · Electric air conditioner (split system, in set of two units) 15

# timberk

www.timberk.com

